

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

## 取扱説明書

# HS

# アミハード箸 / SPS 箸 / PBT 箸・PBT 塗り箸 / パブリック箸

強化ナイロン樹脂製

強化SPS樹脂製

強化PBT樹脂製

強化R-PEN樹脂製

商品を安全に長期間ご使用いただくための取り扱い注意事項です。

お読みいただき、食器具本来の用途としてご使用ください。また、ご使用前には製品を洗淨してください。

**要保管**

この取扱説明書は、必ず保管いただきますようお願いいたします。

※裏面もご確認ください。

## けがや事故防止のためのご注意

- (1) 直火や電熱調理器に直接かけたり、火のそばに置かないでください。
- (2) シンナー・ベンジン等の溶剤を使用しないでください。
- (3) 薬品や高温の食用油に接触させないでください。
- (4) オープンレンジには使用しないでください。
- (5) 衝撃等が加わると、割れたり、欠けたりすることがあります。
- (6) 重量物を載せたりしないでください。
- (7) 食器の積み重ね時や収納時は、破損や変形の原因になりますので、偏荷重がかかりにくい置き方をしてください。
- (8) 食器の入った食器かごや段ボール箱を持ち上げるときは、重量物を取り扱う要領で慎重に行ってください。
- (9) 欠けたり、ひびが入ったり、汚れが付着したものは使用しないでください。
- (10) 使用機器の取扱説明書を確認してからご使用ください。
- (11) PBT 塗り箸
  - ・衝撃等が加わると、塗りが剥がれる場合がありますのでご注意ください。
- (12) 再生原料品（パブリック箸）
  - ・再生原料を使用しておりますので、強度・耐久性が若干劣ります。

●ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

2023.11.01

# 三信化工株式会社

● URL <https://www.sanshin-kako.co.jp>

〒105-0003

東京都港区西新橋 1-10-2 住友生命西新橋ビル 2 階 ☎ 03 (3539) 3411 (代表)



このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

## 取扱説明書

# HS

# アミハード箸 / SPS箸 / PBT箸・PBT塗り箸 / パブリック箸

強化ナイロン樹脂製

強化SPS樹脂製

強化PBT樹脂製

強化R-PEN樹脂製

※表面をご一読の上、お読みください。

**要保管**

## 商品の外観低下および劣化防止のためのお願

### (1) 洗浄について

- ・洗剤・漂白剤の取扱説明書を確認し、必ず規定の用量・用法を守って使用してください。  
規定外の濃度・温度・時間では変色・変質のおそれがありますので、希釈倍率やつけ置き時間には特にご注意ください。
- ・付着汚れ、食品の色が食器に移行するので、洗い残しがないよう十分洗浄してください。
- ・漂白剤をご使用の際は以下の表を確認してからご使用ください。

○；使用可、×；使用不可

商品名	アミハード箸	SPS箸	PBT箸	PBT塗り箸	パブリック箸
酸素系漂白剤	○	○	○	○	○
塩素系漂白剤	×	○	○	×	○

- ・塩素系漂白剤が使用不可の商品は光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので使用しないでください。
- ・PBT箸・PBT塗り箸は、アルカリに侵され変質するおそれがあります。
- ・洗剤・漂白剤のご使用後はよくすすいでください。
- ・すすぎが不十分な状態で保管されますと、早期劣化・変色・変質のおそれがありますのでご注意ください。
- ・研磨剤入りスポンジ等は、キズがつきますので使用しないでください。
- ・食器かごなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますのでご注意ください。

### (2) 消毒保管について

- ・消毒保管の温度は、庫内温度が85～90℃に上昇後、この温度で40～50分程度保持してください。
- ・食器が耐熱温度以上にさらされると、変形が生じることがあります。
- ・加熱消毒で若干膨張しますので、食器かご等に収納する場合は余裕をもたせてください。
- ・消毒保管は、設定温度と庫内温度との違いに注意してください。特に熱風吹出口付近は高温になりやすいのでご注意ください。
- ・庫内の温度異常や偏荷重は、変形や破損のおそれがあるためご注意ください。
- ・煮沸消毒や蒸気が直接あたると食器の劣化が早まります。

### (3) その他

- ・変色・変質防止のため、紫外線のあたる場所に長時間置かないでください。

●ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

2023.11.01

# 三信化工株式会社

● URL <https://www.sanshin-kako.co.jp>

〒105-0003

東京都港区西新橋 1-10-2 住友生命西新橋ビル 2階 ☎ 03 (3539) 3411 (代表)

